

HELIUM DIGITAL
ACTIVE NOISE CANCELLATION HEADPHONES

HDNC - 303

OWNER'S MANUAL

HELIUM DIGITAL

ACTIVE NOISE CANCELLATION HEADPHONES

HDNC - 303

Thank you for your purchase of the Helium Digital HDNC – 303 Active Noise Cancellation Headphones. The Headphones will help to reduce unwanted noise and provide you with exceptional sound quality in a comfortable, convenient package.

PACKAGE CONTENTS:

HDNC – 303 Active Noise Cancellation Headphones
Zippered Travel Case
AA Battery
Airplane adaptor plug
Instruction Manual

WEARING THE HEADPHONES

Please note the left (L) and right (R) markings when wearing your headphones. The headband can be adjusted so that it rests gently on top of your head, and the earcup cushions fit comfortably around your ears.

USING YOUR HEADPHONES

If you are planning to use your headphones for noise reduction only, simply put on the headphones and turn on the power switch, located midway on the plug cord. Note: Volume setting has no effect on the noise reduction, and can only be used to control the volume of the audio source.

CONNECTING TO AN AUDIO SOURCE

You can use the headphones with a variety of audio sources: airline audio, a CD, DVD, or MP3 player, a personal laptop computer, or home stereo.

To make the connection, insert the headphone plug into the jack on the audio source you are using. For most airline entertainment systems, use the dual pin adaptor included with your headphones. For other audio sources please use the stereo pin located at the top of the plug.

NOTE: - AUDIO JACK CONFIGURATIONS ON AIRPLANES MAY VARY. ALSO, AIRLINE AUDIO MAY NOT EQUAL THE HIGH QUALITY AUDIO YOU CAN EXPECT FROM A HOME STEREO OR PERSONAL AUDIO SOURCE.

HELIUM DIGITAL

ACTIVE NOISE CANCELLATION HEADPHONES

HDNC - 303

HEADPHONE STORAGE

Helium Digital HDNC – 303 Active Noise Cancellation Headphones have rotating earcups that fold for easy convenient storage within the included travel case. They rotate in one direction only, so please do not force rotation of the earcup in the wrong direction as this may damage your headphones.

(FIGURE 1)

Place the headphones in the case, enclosing the power switch within the zippered mesh pouch on the inside of the travel case.



FIGURE 1

CHANGING THE BATTERIES

Although it varies with usage and battery types, the battery life for your headphones will average around 35 hours. With the headphones turned on the battery light indicator will dim when there are approximately 30 minutes of battery life remaining.

When a replacement is needed, please use 1 AA alkaline battery. Push the battery door in the direction of the arrow to open the door. (FIGURE 2)




FIGURE 2

NOTE: YOU CAN USE RECHARGEABLE BATTERIES WHICH WILL AVERAGE ABOUT HALF THE LIFE OF ALKALINE BATTERIES. WHEN USING RECHARGEABLE BATTERIES, THE LOW BATTERY INDICATOR LIGHT WILL NOT BE A RELIABLE INDICATOR OF BATTERY LIFE REMAINING. PLEASE ENSURE TO DISPOSE OF OLD BATTERIES PROPERLY FOLLOWING YOUR LOCAL REGULATIONS. DO NOT INCINERATE.

HEADPHONE MAINTENANCE

If cleaning of the headphones is required, simply wipe the outside surface with a damp cloth as needed. Also, be sure that the earcup ports are clear and that no moisture is allowed into the earcup.

The earcup cushions are held in place by a mounting flange. The earcup fits over the flange. If an earcup cushion becomes partially or completely detached, simply slip it back over the mounting flange using your fingers. (FIGURE 3)



FIGURE 3

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
No Noise Reduction	No power to headphones	Turn unit on and check battery
Low or no volume	Audio source settings	Turn source volume up or set audio on max
Crackling noise or intermittent loss of noise reduction	Audio connection Low battery	Check connection at source/ replace battery
Low rumbling sound	Poor earcup fit Ports blocked	Adjust fit on ears

HELIUM DIGITAL

ACTIVE NOISE CANCELLATION HEADPHONES

HDNC - 303

CAUTION

Long term exposure to loud music may cause hearing damage. Please avoid using extreme volume when using these headphones, especially for extended periods of time.

Do not use these headphones while operating a motor vehicle, or in any other instances where the failure to hear outside sounds may represent a danger either to the user or to others.

WARRANTY

This Helium Digital product is warranted against defects in material and workmanship for 1 year from the date of purchase when purchased from an authorized Helium Digital reseller.

This does not cover damage from improper or unreasonable use, excess moisture, or unauthorized tampering, alteration or modification.

If a product is deemed defective within the warranty term then Helium Digital will at it's sole discretion repair or replace any defective parts within a reasonable time free of charge.

To obtain warranty service the customer must obtain a return authorization number by emailing support@heliumdigital.com with product and purchase information. The return authorization number will then be issued along with shipping instructions.

The customer is responsible for costs related to shipping merchandise back to Helium Digital, and also must ensure that the original proof of purchase is included with the shipment. Helium Digital will cover all costs related to shipping the repaired or replaced merchandise back to the customer.

EXTENDED WARRANTY

An extended warranty may be available for this item. To find out more please visit www.heliumdigital.com.

HDNC - 303

MISE EN GARDE

Une exposition prolongée à une musique trop forte peut entraîner des lésions auditives. Il est déconseillé d'utiliser ce écouteurs à une volume sonore trop élevé, particulièrement pendant des périodes de temps prolongées.

N'utilisez pas ce écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule motorisé, ou dans toute autre situation où l'impossibilité d'entendre les bruits extérieurs représente un danger pour l'utilisateur ou les personnes qui se trouvent alentour.

GARANTIE

Ce produit Helium Digital est garanti contre les défauts de fabrication pendant 1 an à partir de la date d'achat auprès d'un revendeur Helium Digital autorisé.

Cette garantie n'est pas valable en cas d'utilisation mauvaise ou incorrecte, d'humidité excessive, ou d'altération ou modification non autorisée.

Si un produit s'avère défectueux conformément aux conditions de garantie, Helium Digital prendra à sa charge la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, gratuitement et dans un délai raisonnable.

Pour bénéficier du service de garantie, le client doit obtenir un numéro d'autorisation de retour en envoyant un courriel contenant les détails du produit et de l'achat à support@heliumdigital.com. Le numéro d'autorisation de retour sera ensuite émis en même temps que les instructions d'expédition.

Le client doit prendre à sa charge tous les coûts relatifs au renvoi des articles à Helium Digital et inclure la preuve d'achat originale dans ledit envoi. Helium Digital couvrira tous les coûts relatifs à l'envoi au client des articles réparés ou remplacés.

EXTENSION DE GARANTIE

Il est possible qu'une extension de garantie soit disponible pour cet article. Pour plus d'informations à ce sujet, visitez le site www.heliumdigital.com.

HDNC - 303

ENTRETIEN DES ECOUTEURS

Pour nettoyer les écouteurs il vous suffit d'essuyer la surface extérieure avec un chiffon humide. Assurez-vous également que les événements des écouteurs sont dégagés et qu'il n'y a aucune humidité dans les écouteurs.

Les coussins des écouteurs tiennent en place grâce une bride de fixation. Les écouteurs s'accrochent à la bride. Si un coussin d'écouteur se détache partiellement ou complètement, il vous suffit de le remettre en place avec vos doigts.




FIGURE 3

ANOMALIES

Problème	Cause possible	Solution
Aucune réduction sonore	Pas de courant dans les écouteurs	Allumer l'unité et vérifier la pile
Peu ou pas de volume	Configuration de la source audio	Augmentez le volume de la source ou mettez l'audio au maximum
Bruit de craquement ou perte de réduction sonore intermittente	Connexion audio Pile faible	Vérifier la connexion à la source/remplacer la pile
Faible bruit de roulement	Coussin mal fixé Événements bloqués	Ajustez les écouteurs sur les oreilles

HDNC - 303

RANGEMENT DES ECOUTEURS

Les Écouteurs réducteur de bruit environnant Helium Digital HDNC-303 est doté d'écouteurs rotatifs. Ces écouteurs ne peuvent tourner que dans un seul sens. N'essayez pas de les tourner dans le mauvais sens. Vous pourriez endommager les écouteurs.

(FIGURE 1)

Placez les écouteurs dans l'étui en prenant soin de mettre l'interrupteur dans la poche à fermeture éclair située à l'intérieur de l'étui.

CHANGIEMENT DES PILES

Bien qu'elle varie avec différents types d'utilisation et de pile, l'autonomie de la pile pour vos écouteurs sera environ 35 heures. Lorsque les écouteurs sont allumés et qu'il ne reste plus que 30 minutes d'autonomie environ, l'indicateur d'autonomie s'affaiblira. En cas de remplacement, utilisez 1 pile alcaline AA. Pour ouvrir le couvercle de la pile, poussez-le en direction de la flèche. (FIGURE 2)




FIGURE 1




FIGURE 2

HDNC - 303

Merci d'avoir acheté les Ecouteurs reduceur de bruit environnant Helium Digital HDNC-303. Ces écouteurs étant confortable et pratique permettra de réduire les bruits parasites tout en vous faisant bénéficier d'une qualité sonore exceptionnelle.

CONTENU :

- Écouteurs reduceur de bruit environnant Helium Digital
- Étui à fermeture éclair
- Pile AA
- Adaptateur avion
- Mode d'emploi

PORTER LES ECOUTEURS

Respectez les indications L (gauche) et R (droite) lorsque vous portez les écouteurs. Vous pouvez ajuster le serre-tête pour qu'elles repose parfaitement sur votre tête et que les coussins des écouteurs recouvrent bien vos oreilles.

UTILISATION DES ECOUTEURS

Si vous voulez simplement utiliser les écouteurs pour réduire le bruit, portez les écouteurs et activez l'interrupteur situé au milieu du cordon de la prise. NOTEZ : le réglage du volume n'a aucun effet sur la réduction sonore. Vous pouvez uniquement l'utiliser pour régler le volume de la source audio.

BRANCHEMENT À UNE SOURCE AUDIO

Vous pouvez utiliser les écouteurs avec de nombreuses sources audio : dans un avion, avec un lecteur CD, DVD ou MP3, un ordinateur portable ou une chaîne stéréo.

Pour effectuer le branchement, insérez la prise des écouteurs dans la prise Jack de la source audio que vous utilisez. Pour la plupart des systèmes de loisir aériens, utilisez l'adaptateur à deux broches fourni avec vos écouteurs. Pour les autres sources audio, veuillez utiliser l'épingle stéréo située sur le haut de la prise.

REMARQUE : LES CONFIGURATIONS DE PRISE JACK AUDIO PEUVENT VARIER EN FONCTION DES AVIONS. DE PLUS, IL EST POSSIBLE QUE LA QUALITÉ SONORE À BORD D'UN AVION NE SOIT PAS AUSSI BONNE QUE CELLE D'UNE CHAÎNE STÉRÉO OU D'UNE SOURCE AUDIO PERSONNELLE.

www.hellumdigital.com

MANUEL D'UTILISATION

HDNC - 303

HELLUM DIGITAL
ECOUTEURS REDUCTEUR DE BRUIT ENVIRONNANT
